

weber.floor 4805 Textilkleber

Art-Nr.: wf4805 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)



139,40EUR / Eimer

Grundpreis: 7,74EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 25,00EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen
versandfertig

Produktinfo weber.floor 4805 Textilkleber:

weber.floor 4805 Textilkleber ist ein werksmäßig hergestellter, verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Dispersionsklebstoff

- lösemittelfrei
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- leicht verarbeitbar
- breites Anwendungsspektrum
- stuhlrollengeeignet unter Belägen
- ausgezeichnete Anfangshaftung
- auf Fußbodenheizung geeignet
- nassshampoonier- und sprühextraktionsgeeignet
- mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-155.20-349

Anwendungsgebiete weber.floor 4805 Textilkleber SE:

Produktinformation

weber.floor 4805 Textilkleber wird für die Verklebung von Tuftingbelägen mit Textilrücken, Latex- und PUR-Schaumrücken, gewebten Textilbelägen, weichen Nadelvliesbelägen, Kokos-/Sisalbelägen mit latexiertem Rücken sowie Verbundbelägen mit textiler Rückseite verwendet. Für störrische Textilbeläge ist weber.floor 4825 empfohlen.

- universeller Textilklebstoff
- für Textilrücken
- für Latex- und PUR-Schaumrücken

Allgemeine Hinweise:

- Bitte beachten Sie auch folgende Normen und Merkblätter
- DIN 18 365 "Bodenbelagsarbeiten"; Merkblatt des Industrieverbands Klebstoff "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen - Kleben von elastischen und textilen Bodenbelägen" ; Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag (BEB) „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“
- Die Angaben der Bodenbelagshersteller sind unbedingt zu beachten.
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Einlege-, Abbinde- und Trocknungszeiten
- Angebrochene Verpackungen dicht verschließen und Inhalt rasch aufbrauchen
- Material ist frostempfindlich

Besondere Hinweise:

- Fußbodenheizung sollte mindestens 48h vor und nach Belagverlegung abgeschaltet sein
- Keine schweren Gegenschände auf den neuen Bodenbelag stellen oder verschieben solange der Klebstoff nicht vollständig ausgehärtet ist
- Neuen Bodenbelag frühestens drei Wochen nach Verlegung nass reinigen

Verarbeitung Textilkleber:

Belag verlegen:

- Der Klebstoff ist vor Gebrauch gut aufzurühren und anschließend mit einer geeigneten Zahnpachtel gleichmäßig aufzutragen. Klebstoffnester sind zu vermeiden.
- Bei STARK PROFILIERTEN oder RAUEN RÜCKEN ist es ggf. sinnvoll eine größere Klebstoffmenge aufzubringen; dann sollte eine Zahnung B2 verwendet werden.
- Bodenbelag nach ausreichender Ablüfzeit in das Klebstoffbett einlegen und gleichmäßig von innen nach außen andrücken, um eine blasenfreie und vollständige Verklebung zu erreichen.
- Ablüfzeit 5 bis 10 Minuten.
- Nur so viel Klebstoff auftragen wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

Nachbehandlung:

- Nach dem Einlegen ist der Bodenbelag anzuwalzen; dieser Vorgang muss nach ca. 30 Minuten wiederholt werden.
- Die Angaben der Bodenbelagshersteller sind unbedingt zu beachten.
- Die Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden, solange der Klebstoff noch nicht vollständig ausgehärtet ist.

Verlegung auf Dämm- oder Trennunterlagen:

- Zur Entkopplung und Trittschalldämpfung kann der Textilbelag auf der Unterlage weber.floor Komfort Dämmunterlage mit weber.floor 4805 Textilkleber SE fest verklebt werden. Die Dämmunterlage wird ebenfalls fest am Untergrund mit weber.floor 4805 Teppichklebstoff SE verklebt.
- Zum Schutz vorhandener Bodenbeläge kann die Trennunterlage weber.floor Schutzvlies oder wenn Trittschalldämpfung gewünscht ist weber.floor Komfort Dämmunterlage lose verlegt werden. Die feste Verklebung des Textilbelages auf der Unterlage erfolgt mit weber.floor 4805 Teppichklebstoff SE.

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis 12 Monate lagerfähig.

verfügbare Optionen

Produktinformation

Lieferform

18 kg
