

Heizkörperpinsel fein

Art-Nr.: 70572 / Marke: [Schuller Eh'klar](#)



1,15EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Der Heizkörperpinsel mit heller feiner Chinaborste, der Heizkörperpinsel ist in verschiedenen Größen erhältlich. Der Heizkörperpinsel hat eine helle feine Chinaborste damit streifenfrei lackiert werden kann.

Anwendungsgebiete:

Heizkörperpinsel zum streifenfreien lackieren von Heizkörpern

Lagerung:

Den Heizkörperpinsel nicht dauerhaft in der direkten Sonne liegen lassen. Nach dem Gebrauch des Heizkörperpinsel mit Reiniger sauber machen.

Lieferform:

Produktinformation

1 Heizkörperpinsel

Heizkörper lackieren und streichen

Kurzinfo:

Zunächst steht die gründliche Reinigung an. Fett und Schmutz sind zu entfernen, anschließend gehört der Altanstrich abgeschliffen bzw. angeraut. Roststellen müssen Sie mit Schleifpapier vorbehandeln. Freigelegte Stellen sind mit einem Antirostgrund zu präparieren. Kanten und schwierigere Stellen sind zuerst mit einem Pinsel vorzustreichen. Am besten eignet sich ein wasserverdünnbarer Heizkörperlack. Er trocknet schnell, ist lösemittelarm und strapazierfähig. Danach können Sie die Fläche mit einem Farbroller streichen. Führen Sie dabei die Rolle quer zum Rippenverlauf. Bei einer hellen Farbe ist ein Zweitanstrich zu empfehlen. Rippenkanten sind mit dem Pinsel zu streichen, der dem Rippenverlauf entsprechend von unten nach oben geführt wird.

1.Antirostgrund

Vorbehandeln mit Antirostgrund

Die Metalloberflächen müssen frei sein von Rost, anderen Korrosionsprodukten, Schmutz und Fett. Dann wird ein Primer oder gleich eine korrosionsschützende Grundbeschichtung aufgetragen.

2.Heizkörper reinigen

Vor dem Streichen müssen Heizkörper gereinigt und angeraut werden

Nach dem Durchtrocknen der korrosionsschützenden Grundbeschichtung kann der Heizkörper mit Schleifpapier angeraut werden. Danach muss der Heizkörper mit entfettendem Reiniger gesäubert werden. Wenn Sie Ihre Heizkörper streichen, müssen Sie darauf achten, die Ventile besonders sorgfältig abzukleben, damit sie durch den Anstrich nicht verstopfen!

3.Anstrich quer

Anstrich quer zum Rippenverlauf

danach kann dann der Deckanstrich mit Heizkörperlack erfolgen. Der Heizkörperlack ist perfekt für Metall geeignet, da es sich um eine tropffreie Dickbeschichtung handelt. Man spart auf diese Weise mehrere Zwischenanstriche und braucht sich keine Sorgen zu machen, daß Tropfnasen entstehen.

4.Zweitanstrich

Zweitanstrich von oben nach unten

Produktinformation

Bei einer hellen Farbe ist ein Zweitanstrich zu empfehlen. Rippenkanten sind mit dem Pinsel zu streichen, der dem Rippenverlauf entsprechend von unten nach oben geführt wird.

Tip zum Zeitpunkt

Für den Neuanstrich muß der Heizkörper unbedingt ausgekühlt sein. Ideal für solche Arbeiten ist daher die heizfreie Periode.

verfügbare Optionen

Größe

1 1/2" Zoll (+0,24EUR)

1" Zoll

2 1/2" Zoll (+0,95EUR)

2" Zoll (+0,48EUR)

3" Zoll (+1,79EUR)
