

Heizkörperroller Top-Line

Art-Nr.: 21000 / Marke: [Schuller Eh'klar](#)



4,99EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Der Heizkörperroller mit 40 cm Bügel, 12 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest, fusselfrei ist perfekt zum Nasenfreien und sauberem lackieren von Heizkörpern geeignet.

Anwendungsgebiete:

Die Heizkörperwalze ist zum lackieren und streichen von Heizkörpern aller Art geeignet.

Lagerung:

Den Heizkörperroller nicht dauerhaft in der direkten Sonne liegen lassen. Nach dem Gebrauch des Heizkörperrollers mit Reiniger sauber machen.

Lieferform:

Produktinformation

1 Heizkörperroller

Heizkörper lackieren und streichen

Kurzinfo:

Zunächst steht die gründliche Reinigung an. Fett und Schmutz sind zu entfernen, anschließend gehört der Altanstrich abgeschliffen bzw. angeraut. Roststellen müssen Sie mit Schleifpapier vorbehandeln. Freigelegte Stellen sind mit einem Antirostgrund zu präparieren. Kanten und schwierigere Stellen sind zuerst mit einem Pinsel vorzustreichen. Am besten eignet sich ein wasserverdünnbarer Heizkörperlack. Er trocknet schnell, ist lösemittelarm und strapazierfähig. Danach können Sie die Fläche mit einem Farbroller streichen. Führen Sie dabei die Rolle quer zum Rippenverlauf. Bei einer hellen Farbe ist ein Zweitanstrich zu empfehlen. Rippenkanten sind mit dem Pinsel zu streichen, der dem Rippenverlauf entsprechend von unten nach oben geführt wird.

1.Antirostgrund

Vorbehandeln mit Antirostgrund

Die Metalloberflächen müssen frei sein von Rost, anderen Korrosionsprodukten, Schmutz und Fett. Dann wird ein Primer oder gleich eine korrosionsschützende Grundbeschichtung aufgetragen.

2.Heizkörper reinigen

Vor dem Streichen müssen Heizkörper gereinigt und angeraut werden

Nach dem Durchtrocknen der korrosionsschützenden Grundbeschichtung kann der Heizkörper mit Schleifpapier angeraut werden. Danach muss der Heizkörper mit entfettendem Reiniger gesäubert werden. Wenn Sie Ihre Heizkörper streichen, müssen Sie darauf achten, die Ventile besonders sorgfältig abzukleben, damit sie durch den Anstrich nicht verstopfen!

3.Anstrich quer

Anstrich quer zum Rippenverlauf

danach kann dann der Deckanstrich mit Heizkörperlack erfolgen. Der Heizkörperlack ist perfekt für Metall geeignet, da es sich um eine tropffreie Dickbeschichtung handelt. Man spart auf diese Weise mehrere Zwischenanstriche und braucht sich keine Sorgen zu machen, daß Tropfnasen entstehen.

4.Zweitanstrich

Produktinformation

Zweitanstrich von oben nach unten

Bei einer hellen Farbe ist ein Zweitanstrich zu empfehlen. Rippenkanten sind mit dem Pinsel zu streichen, der dem Rippenverlauf entsprechend von unten nach oben geführt wird.

Tip zum Zeitpunkt

Für den Neuanstrich muß der Heizkörper unbedingt ausgekühlt sein. Ideal für solche Arbeiten ist daher die heizfreie Periode.