

Metylan Kleister

Art-Nr.: mok / Marke: [Metylan](#)



167,93EUR

Grundpreis: 18,66EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Tapeten Kleber:

Mit dem Tapeten Kleber ist das Tapezieren von größeren Objekten möglich.

- Sichere, feste Verklebung
- Perfekte Kleisterverteilung
- Optimal für Kleistergerät, Airless und Rolle
- Lange offene Zeit
- Transparent aufrocknend
- Hohe Feuchtfestigkeit

Anwendungsgebiete Tapeten Kleister:

Der Tapeten Kleister von Metylan klebt:

- Vlieswaren
- Rauhfaser und andere überstreichbare Tapetenarten

Produktinformation

- sowie glatte Renoviertvliese sicher auf allen tapezierfähigen Untergründen

Untergrundvorbehandlung:

Untergründe müssen trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber und glatt sein. Alte, nicht tragfähige oder wasserlösliche Anstriche müssen entfernt werden. Dazu empfehlen wir die Verwendung von Tapeten Ablöser. Raue Untergründe mit geeigneten Spachtelmassen aus dem Metylan RenoMur Sortiment glätten. Neue Putzflächen auf Tragfähigkeit prüfen und bei starker Saugfähigkeit mit dem 6pack Objektkleister® im Ansatz 1 : 20 grundieren. Gipsplatten mit dem wasserbasierten Metylan Tapezier-Grund für Alte Putze/Beton grundieren.

Verarbeitung:

Ansetzen des Kleisters: Metylan 6pack Objektkleister® vollständig und zügig unter kräftigem Rühren mit Rührstab oder -flügel in kaltes Wasser einrühren und noch etwa 2 Minuten intensiv weiterrühren. Die Packung beim Einschütten dicht über das Wasser halten. Ein portionsweises Ansetzen der 1,5 kg Packung ist nicht möglich. Nach 15 Minuten noch mal kräftig durchschlagen. Metylan 6pack Objektkleister® ist jetzt gebrauchsfertig.

Tapezieren: Der Kleisterauftrag erfolgt bei Wandbekleidungen, welchen eine Weichzeit vorgeschaltet werden muss (z.B. Rohfaser) rückseitig, entweder mit dem Kleistergerät oder der Bürste. Die Weichzeit bitte entsprechend den Herstellerangaben einhalten, nicht überweichen. Bei dimensionsstabilen Vlieswandbekleidungen kann der Kleister sowohl mit der Rolle als auch mit dem Airlessgerät auf den Untergrund aufgetragen und die Vlieswandbekleidung trocken in das Klebstoffbett eingelegt werden (Wandklebetechnik). Ebenso kann der Kleisterauftrag hier mit dem Kleistergerät erfolgen. Glasgewebe in der Wandklebetechnik verarbeiten. Bitte in jedem Fall auf ausreichenden Kleisterauftrag achten. Die Wandbekleidungen werden auf Stoß verklebt und mit dem geeigneten Werkzeug (Moosgummiwalze, Tapezierbürste oder bei glattem Renoviertvlies und Glasgewebe auch Tapezierspachtel) angedrückt. Die nachfolgenden Beschichtungen dürfen erst nach ausreichender Trocknung (ca. 12 h) erfolgen.

Lagerung:

Pulver trocken aufbewahren.

Lieferform:

Karton: 9kg
