

Universalschaber 10 Ersatzklingen

Art-Nr.: 43421 / Marke: [Schuller Eh'klar](#)



3,79EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Die 10 Ersatzklingen für Glasschaber43421 zum perfekten Glas reinigen. Ersatzklingen für Glasschaber zum reinigen von glatten Oberflächen.

Anwendungsgebiete:

Glasscheiben und glatte Oberflächen wie Fliesen, Spiegel.

Lagerung:

kühl und trocken

Lieferform:

10 Ersatzklingen für Glasschaber

Produktinformation

Tipp! So schaben Sie richtig.

- Prüfen Sie, ob das Glas kratzfest ist und für die Behandlung mit Schabern geeignet ist. Nicht geeignet sind z.B. Acrylglas, Butzenglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas (ESG). Beachten Sie die Pflegehinweise des Herstellers.
 - Testen Sie das Schaben ggf. vorab an einer unsichtbaren Stelle.
 - Prüfen Sie vor der Arbeit das Glas auf Beschädigung und melden diese gegebenenfalls.
 - Prüfen Sie die Klinge auf Beschädigung und tauschen diese ggf. aus oder wenden sie.
 - Der zu schabende Untergrund sollte immer feucht sein.
 - Am Besten verwenden Sie ein Trennmittel
 - Schaben Sie immer nur in eine Richtung! Ziehen Sie niemals den Schaber zurück – Kratzgefahr!
 - Nach dem Schaben prüfen ob Reste von Klebstoff oder Mörtel an der Klinge haften. Klinge ggf. wechseln durch Ersatzklinge.
-