

Heizkörper Lackwalze

Art-Nr.: 20046 / Marke: [Schuller Eh'klar](#)



2,99EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Die Heizkörper Lackwalze mit 4 mm Flor, gewebte Wolle, lösungsmittelfest in verschiedenen Größen erhältlich. Die Heizkörper Lackwalze sorgt für eine gleichmässige Farbschicht und ein perfektes lackier Ergebniss.

Anwendungsgebiete:

Heizkörper Lackwalze zum lackieren mit lössemittelhaltigen Lacken besonders Heizkörperlack

Lagerung:

Heizkörper Lackwalze nicht dauerhaft in der direkten Sonne liegen lassen. Nach dem Gebrauch der Heizkörper Lackwalze mit Reiniger sauber machen.

Lieferform:

Produktinformation

1 Heizkörper Lackwalze

Heizkörper lackieren und streichen

Kurzinfo:

Zunächst steht die gründliche Reinigung an. Fett und Schmutz sind zu entfernen, anschließend gehört der Altanstrich abgeschliffen bzw. angeraut. Roststellen müssen Sie mit Schleifpapier vorbehandeln. Freigelegte Stellen sind mit einem Antirostgrund zu präparieren. Kanten und schwierigere Stellen sind zuerst mit einem Pinsel vorzustreichen. Am besten eignet sich ein wasserverdünnbarer Heizkörperlack. Er trocknet schnell, ist lösemittelarm und strapazierfähig. Danach können Sie die Fläche mit einem Farbroller streichen. Führen Sie dabei die Rolle quer zum Rippenverlauf. Bei einer hellen Farbe ist ein Zweitanstrich zu empfehlen. Rippenkanten sind mit dem Pinsel zu streichen, der dem Rippenverlauf entsprechend von unten nach oben geführt wird.

1.Antirostgrund

Vorbehandeln mit Antirostgrund

Die Metalloberflächen müssen frei sein von Rost, anderen Korrosionsprodukten, Schmutz und Fett. Dann wird ein Primer oder gleich eine korrosionsschützende Grundbeschichtung aufgetragen.

2.Heizkörper reinigen

Vor dem Streichen müssen Heizkörper gereinigt und angeraut werden

Nach dem Durchtrocknen der korrosionsschützenden Grundbeschichtung kann der Heizkörper mit Schleifpapier angeraut werden. Danach muss der Heizkörper mit entfettendem Reiniger gesäubert werden. Wenn Sie Ihre Heizkörper streichen, müssen Sie darauf achten, die Ventile besonders sorgfältig abzukleben, damit sie durch den Anstrich nicht verstopfen!

3.Anstrich quer

Anstrich quer zum Rippenverlauf

danach kann dann der Deckanstrich mit Heizkörperlack erfolgen. Der Heizkörperlack ist perfekt für Metall geeignet, da es sich um eine tropffreie Dickbeschichtung handelt. Man spart auf diese Weise mehrere Zwischenanstriche und braucht sich keine Sorgen zu machen, daß Tropfnasen entstehen.

4.Zweitanstrich

Produktinformation

Zweitanstrich von oben nach unten

Bei einer hellen Farbe ist ein Zweitanstrich zu empfehlen. Rippenkanten sind mit dem Pinsel zu streichen, der dem Rippenverlauf entsprechend von unten nach oben geführt wird.

Tip zum Zeitpunkt

Für den Neuanstrich muß der Heizkörper unbedingt ausgekühlt sein. Ideal für solche Arbeiten ist daher die heizfreie Periode.

Heizkörperwalzen

Die Heizkörperwalze findet Überall dort, wo schwer zugängliche Flächen, Ecken und Winkel gestrichen werden müssen zum Einsatz. Um ein optimales Ergebnis bei dem Anstreichen von Metalloberflächen und schwer zu erreichenden Stellen zu erzielen gibt es die Heizkörperwalze in verschiedenen Breiten und Größen. Die gebräuchlichsten Heizkörperwalzen liegen zwischen 10- 15 cm. Je größer der Durchmesser einer Walze desto mehr Farbe kann aufgenommen werden.

Danit mit der Heizkörperwalze auch hinter der Heizung gestrichen werden kann, gibt es hierzu extra lange Farbroller. Um auch besonders enge Ecken oder nur sehr schwer erreichbare Winkel zu streichen empfiehlt es sich auch noch einen Heizkörperpinsel parat zu haben um den Heizkörper zu streichen, vorallem bei den Heizkörperlamellen der älteren Heizkörper.

Die Heizkörperrolle kann aus verschiedenen Materialien bestehen und damit optimal auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt. Es stehen Schaumstoff (auch beflockt), Lammfell (siehe Lammfellrolle), Mikrofaser, Polyamid, Polyacryl, Nylon und andere zur Auswahl. Für wasserbasierte Lacke stehen außerdem Heizkörperwalzen aus Filt und Flor zur Verfügung.

verfügbare Optionen

Größe

100 mm

150 mm (+0,48EUR)
