

Silikonfugen ziehen Werkzeug Set

Art-Nr.: Otto-Set4 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

63,80EUR / Set / Sets

inkl. 0% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Dieses Set ist ein universall Werkzeug Set 4tlg. zum Silikonfugen ziehen. Der Glättspachtel ist individuell einsetzbar für viele Fugen. Das Glättmittelspray ist sofort einsatzbereit und optimal abgestimmt auf Otto Chemie Dichtstoffe (nicht für Naturstein geeignet). Der Kartuschenschneider ist für alle PE Baukartuschen

Produktinformation

geeignet. Die Kartuschenpresse H17 ist für alle 280/290/300/310 ml Kartuschen geeignet.

Kurzanleitung: Silikonfugen ziehen mit Otto Chemie

Das Ziehen von Silikonfugen ist eine wichtige Aufgabe, um eine dauerhafte, dichte und auch ansprechende Abdichtung zu gewährleisten. Otto Chemie bietet hochwertige Produkte und Werkzeuge zum Silikonfugen ziehen.

1. Vorbereitung

- **Reinigung:** Entfernen Sie alle alten Dichtstoffe, Schmutz und Fett von der Oberfläche.

2. Auswahl des richtigen Silikons

- OTTOSEAL S 100: Ideal für Sanitär- und Küchenanwendungen.
- OTTOSEAL S 70: Speziell für Naturstein geeignet.
- OTTOSEAL S 120: Für Glas- und Metallverbindungen.

3. Auftragen des Silikons

- Schneiden der Kartuschenspitze: Schneiden Sie die Spitze der Silikonkartusche mit einem Kartuscheinschneider in einem Winkel von etwa 45 Grad ab.
- Einsetzen der Kartusche: Setzen Sie die Kartusche in die Silikonpistole ein.
- Auftragen: Tragen Sie das Silikon gleichmäßig in die Fuge auf, indem Sie die Pistole langsam und gleichmäßig entlang der Fuge führen.

4. Glätten der Fuge

Um eine glatte und gleichmäßige Fuge zu erhalten, müssen Sie das Silikon nach dem Auftragen glätten:

- Glättmittel: Verwenden Sie ein geeignetes Glättmittel, um das Silikon zu glätten.
- Glättwerkzeug: Nutzen Sie ein Glättwerkzeug, um die Fuge gleichmäßig zu glätten. Achten Sie darauf, dass das Glättwerkzeug regelmäßig in das Glättmittel getaucht wird.

5. Aushärtung

Lassen Sie das Silikon vollständig aushärten. Die Aushärtungszeit kann je nach Produkt und Umgebungstemperatur variieren. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung des Silikons.

Im Set enthalten sind:

- 1x Kartuschenpresse H17
- 1x Glättmittelspray
- 1x Fugenfux Multitool
- 1x Kartuschenschneider

Genauere Informationen zu den Produkten finden Sie in den einzelnen Produktbeschreibungen.
